

# Att ange vid order eller föreskrift.

## Panelgardiner

### Spårskenor

Ange antal skenor samt antal spår i respektive skena. 2, 3, 4 eller 5 spår.  
Ange skenans tillverkningsbredd i millimeter. Spårskenorerna är vita.

### Montage

Ange tak eller väggmontage för spårskenan.

### Vagnar

Ange antal vagnar samt mått i millimeter.

### Panelvåd

Ange antal våder samt vävens artikelnummer.

Ange vådens breddmått i millimeter.

Ange vådens totala höjd alternativt det färdiga systemets totala höjd inkl. skenan.

Skenan utgör 20mm av systemets totala höjd.

Tänk på att dra av för frigång mot golv etc.

### Panelvådens nederkant

Om inget anges levereras våderna med sydd fäll och aluminiumtyngdlist i nederkant.

Om trälamell önskas, ange antal synliga lameller per våd samt lamellens artikelnummer.

Artikelnummer på trälameller finner du under "Persienner".

Trälameller placeras som standard med översta lamellen i vådens överkant och understa lamellen i nederkant. Övriga lameller placeras symmetriskt där emellan.



Spårskena med vagnar.



Paneler med trälameller.

**Saknar du information om produkten? Ring eller mejla oss!**



**zenit**

Måttanpassat solskydd